



INTERCOMUNICADOR 7 PONTOS

www.bmdaltec.com.br

Aplicação: possibilita a comunicação entre diferentes locais de uma empresa, mais de uma casa em chácaras, pequenos condomínios, abertura de portão através do relé contato seco

Função: possibilita a comunicação de até 7 pontos utilizando aparelho telefônico padrão ANATEL, com possibilidade de acionamento de relé contato seco.

Alimentação: 110/220 V. com chave
Quantidade de Ramais: 7 entradas
Relé contato seco NA / NF: 1 saída

MODO DE INSTALAÇÃO:

Posicionar a chave de voltagem conforme a rede de sua localidade, 110/220 v.

- conecte os aparelhos padrão ANATEL nas respectivas entradas dos ramais conforme ilustração abaixo.
- ao utilizar o relé contato seco para abertura do portão, proceda conforme o exemplo
- distância máxima ente o aparelho de telefone e o intercomunicador não pode ultrapassar de 2000 mts.

MODO DE OPERAÇÃO:

PARA COMUNICAÇÃO: entre ramais: retire o fone do gancho, e mantenha pressionado por alguns segundos a tecla do respectivo ramal, por exemplo: para o R1 se Comunicar com R6, retire o fone do gancho de R1 e segure pressionado no teclado do fone por alguns segundos o dígito 6; enquanto o dígito 6 estiver sendo pressionado a campainha de R6 estará tocando.

PARA ACIONAMENTO RELÉ CONTATO SECO: retire o interfone do gancho de qualquer ramal, e pressione no tecldo do fone o dígito 9, enquanto estiver pressionado, o rele fica acionado.

POR SE TRATAR DE UM INTERCOMUNICADOR NÃO HÁ SIGILO ENTRE OS RAMAIS, POR TANTO ENTRE UMA CONVERSA ENTRE DOIS RAMAIS QUALQUER OUTRO RAMAL PODERÁ OUVIR.

